

iRobot®

Braava jet®

Robot za mokro čiščenje

m6

Uporabniški priročnik

O robotu za mokro čiščenje Braava jet® m6

SL

Pogled od zgoraj



Dostop do zbiralnika



Pogled od spodaj



Polnilna postaja Home Base



Začetek

SL

1 Pripravite vse potrebno

Za začetek boste potrebovali robota, polnilno postajo, podlogo za odcejanje in napajalni kabel.



2 Postavite polnilno postajo na tla in jo priklopite na napajanje

Izberite območje v bližini električne vtičnice z dobrim signalom Wi-Fi.

Napajalni kabel priklopite v polnilno postajo in nato v električno vtičnico.





⚠ **OPOZORILO:** Poskrbite, da bo polnilna postaja vsaj 1,2 metra od vrha stopnic, s čimer preprečite, da bi robot padel po njih.

3 Namestite podlogo za odcejanje

Podlogo za odcejanje namestite na sprednji del polnilne postaje.



4 Prebudite robota

Robota namestite na stike na polnilni postaji, da aktivirate baterijo. Po nekaj minutah bo začel svetiti svetlobni krog in zvočno opozorilo vas bo obvestilo, da se je robot prebudil.



5 Povežite in posodobite

Robota povežite z aplikacijo iRobot HOME, da omogočite upravljanje na daljavo, prilagajanje čiščenja in posodobljenost programske opreme robota.



SL

SL

6 Namestite čistilno blazinico

Na spodnji del robota namestite blazinico za mokro čiščenje ali suho brisanje.



Obstoječo čistilno blazinico odstranite tako, da pritisnete gumb na sprednjem delu robota.



Vrste čistilnih blazinic

Blazinice za mokro čiščenje

Blazinica za mokro čiščenje za enkratno uporabo



Blazinica za mokro čiščenje, ki jo je mogoče oprati (mikrovlakna)



Blazinice za suho brisanje

Blazinica za suho brisanje za enkratno uporabo



Blazinica za suho brisanje, ki jo je mogoče oprati (mikrovlakna)



7 Napolnite zbiralnik

Iz robota odstranite zbiralnik.



Po želji dodajte čistilo Braava jet® za trde talne površine.

Nato zbiralnik do vrha napolnite z vodo.



Čistilo

Pri mokrem čiščenju lahko v zbiralnik dodate čistilo Braava jet® za trde talne površine in nato dodate vodo. Ta izdelek je koncentrat, primeren za vse neprepustne trde talne površine.

Pomembno: Čistilo Braava jet® za trde talne površine je edino čistilo, ki ga je mogoče varno uporabljati v robotu za mokro čiščenje. Drugih čistil ne uporabljajte.

Vzorčna velikost
(priloženo)

1/2 stekleničke na zbiralnik

V maloprodaji: polna velikost
(naprodaj ločeno)

6 zamaškov na zbiralnik

SL

Uporaba robota za mokro čiščenje Braava jet® m6

SL

Čiščenje

Robota uporabljajte pogosto, da bodo tla ves čas dobro očiščena.



Preprosto pritisnite CLEAN (ČIŠČENJE)

Dotaknite se za začetek/ustavitev/nadaljevanje

Zadržite 3 sekunde, da končate čiščenje in robot preide v spalni način

Zadržite 10 sekund, da robota znova zaženete

- Robot bo samodejno raziskal in očistil vaš dom ter se ob tem sistematično pomikal po tleh, pri čemer se bodo posamezni prehodi robota nekoliko prekrivali, s čimer se zagotovi, da je vsaka točka na tleh očiščena trikrat. Če želite hitrejše ali temeljitejše čiščenje od te privzete nastavitve ali pa želite prilagoditi količino vode za prršenje, lahko v aplikaciji iRobot HOME spremenite nastavitve čiščenja.
- Robot se vrne k polnilni postaji po koncu čiščenja in kadar ga je treba napolniti ali znova napolniti zbiralnik.

Opomba: Če med polnjenjem utripa beseda »CLEAN« (ČIŠČENJE), je robot sredi postopka čiščenja, ki ga bo samodejno nadaljeval, ko bo znova napolnjen.

- Če želite robota poslati nazaj k polnilni postaji, se dotaknite gumba (domov). Moder vzorec svetlobnega kroga pomeni, da robot išče polnilno postajo. Ta funkcija deluje le, če robot čiščenje začne pri polnilni postaji.
- Ko robot zazna, da je treba napolniti zbiralnik, svetlobni krog zasveti v rdeči barvi z gibanjem proti zapahu pokrova.
- Manjša območja (1 m^2) lahko očistite tako, da robota postavite na sredino spodnjega dela območja, ki ga želite očistiti. Za začetek čiščenja pritisnite (točkovno čiščenje SPOT).

Nasveti za optimiziranje delovanja

- Robot najbolje deluje v kombinaciji z aplikacijo iRobot HOME.
- Za najboljše rezultate pri mokrem čiščenju priporočamo, da najprej posesate večje delce umazanije in šele nato zaženete robota Braava jet®.
- Robot bo deloval samo z blazinicami Braava jet® serije m, ki so izdelane posebej za robote Braava jet® serije m.
- Uporabite novo blazinico za vsako čiščenje, pri čemer blazinic pred uporabo ne navlažite.
- Polnilno postajo pustite priklopljeno na napajanje, območje okoli nje pa naj bo brez ovir.
- Uporabite lahko navidezni zid Virtual Wall® z dvojnim delovanjem, ki poskrbi, da robot ostane v prostorih, ki jih želite očistiti, in ne gre tja, kamor ne želite. (Naprodaj ločeno.)
- V aplikaciji iRobot HOME lahko prilagodite nastavitve čiščenja za prilagajanje moči, hitrosti in območja čiščenja.

Polnjenje

- Robota namestite na stike na polnilni postaji, da aktivirate baterijo.

Opomba: Robot je delno napolnjen, vendar priporočamo, da ga pred začetkom prvega čiščenja polnite 3 ure.

- Svetlobni krog prikazuje trenutno stanje polnjenja. Po 1 minuti svetlobni krog preneha svetiti zaradi varčevanja z energijo, vendar ga lahko prikažete znova tako, da pritisnete CLEAN (ČIŠČENJE). To lahko preverite tudi v aplikaciji iRobot HOME.

Svetlobni krog med polnjenjem

Stalno sveti: povsem napolnjeno

Utripa: polnjenje

- Ko je robot na polnilni postaji, porabi malo energije. Če robota ne uporabljate, ga lahko preklopite v način, v katerem porabi še manj energije. Navodila in podrobnejše informacije o tem načinu pripravljenosti z zmanjšano porabo so na voljo v aplikaciji iRobot HOME.
- Za dolgotrajno shranjevanje robota izklopite tako, da ga odstranite s polnilne postaje in za 10 sekund pridržite gumb (domov). Robota hranite na hladnem in suhem mestu.

Litij-ionska baterija

Za najboljše rezultate uporabljajte samo litij-ionsko baterijo družbe iRobot, ki je priložena robotu Braava jet®m6.

OPOZORILO: Za litij-ionske baterije in izdelke, ki jih vsebujejo, veljajo strogi predpisi glede prevoza. Če morate ta izdelek (skupaj z baterijo) poslati na servis, z njim potovati ali ga iz kakršnega koli drugega razloga poslati na drugo lokacijo, MORATE upoštevati spodnja navodila za pošiljanje.

- Robot MORA biti pred prevozom izklopljen.
- Napajanje izklopite tako, da robota odstranite s polnilne postaje in za 10 sekund zadržite gumb (domov). Vse lučke bodo prenehale svetiti.
- Izdelek zapakirajte v originalno embalažo.
- Za pošiljanje uporabite kopenski prevoz (in ne letalskega).
- Če potrebujete dodatno pomoč, se obrnite na našo skupino za pomoč uporabnikom.

Odpravljanje težav

- Kadar pride do težav, vas robot obvesti z zvočnim opozorilom in rdečim svetlobnim krogom. Za podrobnosti pritisnite CLEAN (ČIŠČENJE). Dodatna podpora in videi z navodili so na voljo v aplikaciji iRobot HOME.
- Po 90 minutah nedejavnosti, ko ni na polnilni postaji, bo robot samodejno končal čiščenje.



SL

Nega in vzdrževanje

Čiščenje senzorjev in bralnika blazinic

Senzorje na spodnji strani robota očistite z vlažno krpo.



Pomembno: Čistilnega sredstva ali vode ne pršite na senzorje ali odprtine zanje.

Čiščenje kolesc

Odstranite morebitno vidno umazanijo ali dlake/lase, ki se naberejo okoli kolesc.



Čiščenje ohišja robota

Obrišite z vlažno krpo.



Čiščenje zbiralnika

Če zaznate neprijeten vonj iz zbiralnika

1. Iz robota za mokro čiščenje odstranite zbiralnik.
2. Zbiralnik napolnite s toplo vodo. Ne uporabljajte vrele vode.
3. Zaprite pokrov in zbiralnik rahlo stresite.



4. Izperite zbiralnik in postopek po potrebi ponovite.

Čiščenje podloge za odcejanje

1. Robota odstranite s polnilne postaje.
2. Odstranite podlogo za odcejanje tako, da jo dvignete s polnilne postaje.



3. Podlogo za odcejanje očistite z vlažno krpo ali operite s toplo vodo v umivalniku.
4. Preden podlogo za odcejanje znova namestite na polnilno postajo, jo skrbno osušite.
5. Robota za mokro čiščenje postavite nazaj na polnilno postajo.

Nega čistilnih blazinic, ki jih je mogoče oprati

Opomba: Blazinice, ki jih je mogoče oprati, lahko operete na dva načina: ročno ali v pralnem stroju.

SL

Ročno pranje

Blazinico temeljito operite s toplo vodo.



Strojno pranje

Uporabite program s toplo vodo, nato posušite na zraku.
Ne sušite v sušilnem stroju. Ne perite z občutljivim perilom.

Pomoč uporabnikom izdelkov iRobot

SL

ZDA in Kanada

Če imate vprašanja ali pripombe glede robota za mokro čiščenje Braava jet®, se obrnite na družbo iRobot, preden se obrnete na prodajalca.

Za začetek lahko obiščete **www.irobot.com,** kjer so na voljo nasveti za podporo, odgovori na pogosta vprašanja in informacije o dodatni opremi. Te informacije so na voljo tudi v aplikaciji iRobot HOME. Če potrebujete dodatno pomoč, pokličite našo skupino za pomoč uporabnikom na brezplačni številki **(877) 855-8593.**

Delovni čas pomoči uporabnikom izdelkov iRobot

- od ponedeljka do petka – med 8.00 in 19.00 po vzhodnem času
- sobota – med 9.00 in 13.00 po vzhodnem času

Zunaj ZDA in Kanade

Obiščite **www.global.irobot.com** za:

- več informacij o družbi iRobot v vaši državi;
- nasvete in zvijače, s katerimi boste izboljšali delovanje robota za mokro čiščenje Braava jet®;
- odgovore na vprašanja;
- stik z lokalnim centrom za podporo.

Informacije glede predpisov

Regulativni model: RMA-Y1

SL

iRobot Corporation s tem izjavlja, da je ta naprava z radijsko opremo skladna z direktivo EU o radijski opremi 2014/53/EU in direktivo RoHS 2011/65/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na tem internetnem naslovu: www.irobot.com/compliance.

Ta naprava uporablja model radijskega modula Harpoon AXE-Y1. Harpoon je dvopasovni radio, ki deluje v 2,4-GHz in 5-GHz frekvenčnih pasovih za brezžična krajevna omrežja.

- 2,4-GHz pas je omejen na delovanje med 2400 MHz in 2483 MHz z največjo izhodno močjo EIRP 17,56 dBm (57 mW) pri 2472 MHz.
- 5-GHz pas je omejen na delovanje med 5150 MHz in 5725 MHz z največjo izhodno močjo EIRP 18,23 dBm (66,52 mW) pri 5700 MHz.

Navodila za odlaganje odpadne električne in elektronske opreme:

Ta simbol na izdelku označuje, da aparata ne smete odlagati z nesortiranimi običajnimi komunalnimi odpadki. Kot končni uporabnik ste odgovorni, da aparat na koncu življenjske dobe zavržete na okolju prijazen način, in sicer tako, da ga:

(1) vrnete distributerju/trgovcu, pri katerem ste izdelek kupili; ali
(2) zavržete na ustrezni zbirni točki.

Pravilno odlaganje tega izdelka pripomore k ohranjanju dragocenih virov in preprečuje potencialne negativne učinke za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi sicer lahko prišlo zaradi neprimernega ravnanja z odpadki. Za več informacij o najbližji zbirni točki se obrnite na pristojno službo. Po zakonodaji v vaši državi so morda predvidene kazni za napačno odlaganje teh odpadkov. Več informacij je na voljo tukaj: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

©2019 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 ZDA. Vse pravice pridržane.
iRobot, Braava jet in Virtual Wall so zaščitene blagovne znamke družbe iRobot Corporation v ZDA in drugih državah. App Store je blagovna znamka družbe Apple, Inc., zaščitena v ZDA in drugih državah. Google Play je blagovna znamka družbe Google, Inc. Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta zaščiteni blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.